

QUIDO deLUX

Termostat pro chov včelích matek



Návod k obsluze



PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE POKYNY TOHOTO NÁVODU PŘED POUŽITÍM.

- Nedodržením těchto pokynů můžete způsobit zranění, nebo ztrátu práva na používání spotřebiče.
- Odložte si tyto pokyny pro případné použití v budoucnosti.



POZOR!



VYSOKÉ NAPĚTÍ
Nesundávejte kryty!
Uvnitř je vysoké napětí!

1. Technické údaje

Model	Objem	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Frekvence	Teplota	Vnější rozměry	Čistá hmotnost
GZ - 55	50 l	70 W/0.5 A	220-240 V	50/60 Hz	do 60 °C	430 x 480 x 510	9.82 kg

2. Všeobecná bezpečnostní upozornění

- Po vyjmutí spotřebiče z obalu se ujistěte, zda není poškozený. V případě poškození jej nepoužívejte a kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Návod k použití mějte po ruce. Ujistěte se, zda data na výrobním štítku odpovídají parametrům vaší elektrické sítě.
- Tento spotřebič používejte pouze kurčenému účelu. Výrobce nenes odpovědnost za poškození z důvodu nesprávných oprav.
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, zda je odpojený od elektrické sítě. Nikdy nečistěte spotřebič kyselinou, petrolejem, ředidlem ani olejem, ani jinou chemickou látkou, která může poškodit spotřebič.
- Opravy smí provádět pouze kvalifikované servisní středisko.

Upozornění:

1. Abyste snížili riziko požáru, vyměňte spálenou pojistku pouze za stejný typ.
2. Pouze pro volně stojící instalaci.



VAROVÁNÍ:

1. Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba.
2. Nestavte spotřebič blízko hořlavých předmětů.
3. Nepoužívejte další elektrické spotřebiče uvnitř termostatu.
4. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
5. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
6. Udržujte větrací otvory spotřebiče bez překážek.

3. Obsluha spotřebiče

- Včelí matky odchováváme při teplotě 34,5 °C.
- Spotřebič před každým použitím vyčistěte.
- Přihrádku nasadíte podle potřeby.
- Při prvním použití (nebo dlouhodobé odstavce) musíte nastavit požadovanou teplotu a nechte spotřebič bez obsahu běžet alespoň hodinu, aby se prohřál. Až poté vložte materiál.
- Po připojení napájení začne topicí systém fungovat. Pomocí ovládače termostatu nastavte požadovanou teplotu. Samořídící systém kontroly teploty přestane topit, když teplota dosáhne požadované teploty.
- Pokud chcete upravit teplotu, můžete použít tlačítka nastavení teploty. Rozsah nastavení teploty je 10 – 60 °C. Pokud je teplota nastavená na určitý bod a vnitřní teplota dosáhne tohoto bodu, systém automatické kontroly začne fungovat a topicí systém se přepne do lineárního udržování teploty. V tomto stavu se vstupní příkon změní se změnou teploty uvnitř spotřebiče.
- Spotřebič lze připojit jak na 220 V, tak na 12 V z baterie. Může být zapojeno síťové napájení, baterie, nebo obojí. V případě výpadku napětí 220 V se termostat automaticky přepne na 12 V (pokud je přístroj současně připojen na zdroj 12 V).

Zobrazení údaje o nastavení teploty

- Krátce stiskněte tlačítko SET a na displeji se zobrazí žádaná hodnota.
- Pro návrat k aktuální teplotě opět krátce stiskněte SET nebo 5 s vyčkejte.

Změna nastavení požadované teploty

- Podržte tlačítko SET déle než 2 s.
- Zobrazí se údaj žádané hodnoty a kontrolka °C začne blikat.
- Nastavenou hodnotu lze měnit stiskem tlačítek ▲ nebo ▼ (do 10 s).
- Nově nastavenou hodnotu lze uložit opětovným stiskem tlačítka SET nebo automaticky po 10 s.

4. Upozornění

- Před přemístěním spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě.
- Pokud je nutné přemístit na delší vzdálenost, použijte vozíček.
- Zkontrolujte veškeré díly před instalací.
- Pro správnou funkci postavte tento spotřebič na rovnou podlahu, s minimální vzdáleností 5 cm z každé strany a 10 cm ze zadní strany.
- Výška spotřebiče je nastavitelná pomocí čtyř nožiček, ale nesmí být větší než 20 mm u každé.
- Udržujte větrací otvory čisté a nejméně 50 mm od okolních překážek.
- Udržujte mimo zdrojů tepla a plynu
- Neumísťujte na přímé sluneční záření.
- Na spotřebič nedávejte nadměrné těžké předměty.

5. Údržba

- Před čištěním spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě.
- Vyndejte obsah a přihrádky a poté vyčistěte skříňku roztokem vody a jedlé sody a poté čistou vodou.
- Nepoužívejte organická rozpouštědla.
- Spotřebič čistěte pravidelně.

6. Odstranění možných problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Netopí	<ul style="list-style-type: none">• Zástrčka není připojená.• Nízké napětí.• Vypálená pojistka.	<ul style="list-style-type: none">• Připojte zástrčku.• Zajistěte normální napětí.• Vyměňte pojistku.
Nižší než požadovaná teplota	<ul style="list-style-type: none">• Ventilátor nefunguje.• Dvířka nejsou zavřena správně nebo časté otvírání dvířek nebo na dlouhou dobu.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda se ventilátor točí.• Zavřete dvířka a neotvírejte je často nebo na dlouhou dobu.
Nepříjemný zápach uvnitř spotřebiče.	Zkontrolujte, zda není uvnitř plíseň.	Vyčistěte.

7. Záruka

- Záruka na spotřebič platí 2 roky a uplatňuje se u výrobce.
- Uložte si originální doklad o koupi pro doložení záruční doby.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v národu k použití.

Na co se záruka nevztahuje

- Na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- Je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem.
- Záruka nezahrnuje čištění. Bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- Pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- Závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci).

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodného pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR:

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.
Máslovice – Dol 94
252 66 Libčice nad Vltavou

Tel. 734 858 244, 731 505 589 – podatelna (ústředna),
podatelna je otevřena od 7:15 do 15:45

www: beedol.cz, e-mail: beedol@beedol.cz

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrické a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.





ZÁRUČNÍ LIST

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

.....

Příjmení / jméno:

.....

Stát/ PSC / obec / ulice:

.....

Telefonní číslo:

.....

Číslo / označení (zboží) položky :

.....

Datum / místo prodeje:

.....

Popis závady:

.....

.....

.....

Datum / podpis:

.....