

## Krabice na zasilání oddělků

Krabice je zhotovená z kvalitní 5-ti vrstevné lepenky a má vnitřní rozměry ; délka 42 cm, šířka 24 cm a hloubka 32 cm. Je určena pro 6 rámků 39 x 24 nebo 39 x 27,5. Dno je opatřeno větrací mřížkou ze síťoviny polynet. Krabice je dodávána ve složené formě s potřebným kusem síťoviny polynet. Dřevěné součásti nedodáváme!!! Možný je i osobní odběr v pracovní dny od 7 do 14 hod. po telefonické dohodě.

Cena: Odběr do 30 ks – 40 Kč/ks včetně DPH + poštovné - dopravné  
Odběr nad 30 ks – 36 Kč/ks včetně DPH + poštovné - dopravné

### Návod na montáž:

Ze složené krabice vytvoříme krabici, spodní užší chlopně s výkrojem sklopíme, slepíme páskou, na dno položíme síťovinu polynet 23 x 40 cm – pletivo, zaklopíme širšími chlopněmi a přelepíme páskou. Na styku užších chlopní je možné dvě vrstvy lepenky a síťoviny prošít. Tak se připraví dno.

- Připevnění závěsů rámků a madel. Dle nákresu přiložíme zevnitř a zevně laťky a ty spojíme hřebíky délky cca 25 mm (dle síly laťek). Mezera mezi laťkou - závěsem rámků a sklopenými vrchními chlopněmi je součtem síly závěsu rámků, folie položené přímo na rámků a použité „uteplivky“ na strůpku. K utěplení je možné použít např. hobru, lepenku, tenký polystyren apod.
- Česno dle potřeby vyřízneme ostrým nožem( pro přepravu je zalepíme páskou)
- Krabici umístíme na lavici tak, aby větrání ve dně bylo zakryté
- Krabice je potřeba zakryt tak, aby se na ni nedostala voda z žádné strany
- Pro přepravu zalepíme česno a popřípadě rohy krabice lepicí páskou.
- Pro přepravu krabice podložíme dvěma laťkami a těmito prokládáme další vrstvy. Tím se zajistí dostatečné větrání.
- Ze spodní strany dna je možno při montáži přiklepnout dvě laťky, tím zpevnit dno místo prošití a zajistit větrání pro přepravu.

### Poznámky:

- Případné konzultace možné jsou se mnou po telefonu 220941259, 220940480
- Návrhy na vylepšení uvítáme, ale výsek krabice kvůli ceně musí zůstat co nejjednodušší
- Pokud se hodláte oddělky udělat v krabici, t.j. oddělek bude v krabici déle jako týden, musíte před vykousáním chránit především boční stěny. je to možné vložením boční přepážky, nátěrem vnitřní stěny venkovním latexem nebo hustým Industrolem, popřípadě jiným tvrdým nátěrem. Informace o nátěrech uvádíme bez záruky. I když vnitřní stěna krabice je kvalitnější než vnější, musíme uvedené nátěry pro delší pobyt oddělku v krabici vyzkoušet.

Dol duben 2008

Dr. Ing Frant. Kamler